

Glide®

TAPONES AUDITIVOS TWIST-IN

NRR
30
dB



Tapón grande de espuma suave, para un sellado y ajuste cómodos y ajustados

El exclusivo vástago de múltiples curvas gira para un ajuste personalizado.

Mango grande en vástago curvo para una fácil inserción y extracción.

6940 Glide Foam sin Cordón
6945 Glide Foam con Cordón

NRR
27
dB



6445 Glide Trio Reutilizable con Cordón
El tapón de triple brida se puede lavar y reutilizar

Cordón opcional en Pocket-Pak Plus



6465 Glide Trio Tapón Reutilizable con Cordón c/ Pocket-Pak Plus



6883 PlugStation Glide Foam con Cordón

EMPUJE Y GIRE PARA ENCONTRAR SU AJUSTE

El exclusivo mango multi-curvo de Glide gira para un ajuste personalizado dentro de cada canal auditivo. Con su exclusivo diseño curvo, simplemente empuja y gira para que Glide gire en ángulo para encontrar su ajuste.

AHORA DISPONIBLE GLIDE SOOTHERS

Para añadir confort, Moldex ofrece Glide Soothers humectados – para uso diario.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Mango multi-curvo único que gira para un ajuste personalizado
- Mango de sujeción grande para una fácil inserción y extracción
- Glide Trio se puede lavar y reutilizar.
- Glide Soothers tiene el NRR más alto el cual es el más alto independientemente evaluado para un tapón de espuma con mango
- El cordón se puede ajustar a cualquier longitud deseada
- Glide espuma con cordón disponible en el dispensador PlugStation® para facilitar el acceso conveniente en cualquier lugar
- 6465 Glide Trio viene con cordón y estuche Pocket-Pak® Plus para el almacenamiento higiénico entre usos
- Busque el color verde brillante como símbolo de la calidad de Moldex
- 100% libre de PVC

Glide Soothers

TWIST-IN FOAM

Moisturizing Earplugs



NRR
31
dB

6980 Glide Foam Soothers sin Cordón

6985 Glide Foam Soothers con Cordón

Glide CAMO



NRR
30
dB

6941 Glide Camo Foam sin Cordón

6946 Glide Camo Foam con Cordón



MOLDEX
Ideas that wear well.



TAPONES AUDITIVOS TWIST-IN

MODELO /DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CARTÓN
6445 Glide Trio Tapones Reutilizables Triple Pestaña con Cordón	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6940 Glide Twist-In Foam Tapones Auditivos con Cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6945 Glide Twist-In Foam Tapones Auditivos sin Cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6465 Glide Trio Tapones Reutilizables con Cordón c/ Pocket-Pak	45 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6883 Plugstation Glide Twist-In Foam Tapones Auditivos con Cordón	150 Pares por Dispensador	4 Dispensadores por Cartón
6980 Glide Soothers Twist In Foam Tapones Auditivos sin Cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6946 Glide Soothers Twist In Foam Tapones Auditivos con Cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6941 Glide Camo Twist-In Foam Tapones Auditivos sin Cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6946 Glide Camo Twist-In Foam Tapones Auditivos con Cordón	100 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón

GLIDE FOAM / GLIDE FOAM SOOTHERS ADVERTENCIA AL USUARIO

- Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
- No obtener un ajuste adecuado reducirá la efectividad de los protectores auditivos y podría ocasionar pérdida de audición o lesiones.
- La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia.
- Los usuarios con pérdida auditiva deben tener mucho cuidado.
- Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
- Si no se siguen todas las instrucciones podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
- Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o entredado.
- Los tapones Glide de espuma sólo deben utilizarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud locales aplicables.
- Si se produce irritación, enrojecimiento o malestar, deje de usarlo y consulte a un médico autorizado.

GLIDE TRIO ADVERTENCIA AL USUARIO

- Los tapones auditivos reutilizables Glide Trio deben ajustarse y usarse correctamente para proporcionar una protección efectiva.
- Los tapones auditivos reutilizables pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse para detectar grietas u otras deformaciones y reemplazarse según sea necesario.
- Lave sus manos antes de usar. Los tapones deben lavarse rutinariamente con jabón suave y agua tibia.
- PRECAUCIÓN:** Retire con un movimiento de giro lento para romper el sello. Debido al cierre hermético, la extracción rápida puede dañar el tímpano.
- Utilice estos datos de atenuación derivados de laboratorio solo para fines de comparación. La cantidad de protección ofrecida en el uso de campo a menudo es significativamente menor dependiendo de cómo se colocan y usan los protectores.
- La imposibilidad de obtener un ajuste adecuado reducirá la efectividad de los protectores auditivos y podría provocar pérdida de audición o lesiones.
- La protección excesiva puede ser peligrosa. El usuario debe poder escuchar la señales de advertencia.
- Los usuarios con pérdida auditiva deben tener mucho cuidado.
- Es responsabilidad del empleador asegurarse de que el tipo de protector auditivo y su calificación sean apropiados para el usuario en su lugar de trabajo particular.
- El incumplimiento de todas las instrucciones y advertencias podría aumentar el riesgo de pérdida auditiva, lesiones graves o la muerte.
- Tenga cuidado cuando trabaje cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cable del cuello no quede atrapado o entredado.
- Los tapones auditivos reutilizables Glide Trio solo deben usarse como parte de un programa de conservación auditiva que cumpla con las reglamentaciones locales de seguridad y salud aplicables.

PRECAUCIÓN: No apriete, ni doble cuando limpie las bridas del Glide Trio.



WELCO PERUANA S. A.
Jr. Conchucos 510 Barrios Altos
15003, Lima - Perú
TEL: +51 1 619 7200
FAX: +51 1 619 7224
wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL
Av. Emilio Cavenecia 151 Of. 206
Miraflores, 15073, Lima - Perú
TEL: +51 1 272 5503
CEL: +51 994 116 884
EMAIL: ventas@wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL AREQUIPA
CEL: +51 994 617 339
EMAIL: ventasarequipa@wellcoperuana.com.pe

VENTAS ESTATALES
EMAIL: licitaciones@wellcoperuana.com.pe
EXPORTACIONES
EMAIL: exp@wellcoperuana.com.pe

6445 Glide Trio Tapones Auditivos Reutilizables c/cordón 6465 Glide Trio Tapones Auditivos Reutilizables c/Pocket-Pak

ATTENUATION DATA / DATOS DE ATENUACIÓN / DONNÉES D'ATTÉNUATION

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.
Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.
Tests Conformes aux Spéc. ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz) Frecuencia (Hz) Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB) Atenuación de Dato (dB) Atténuation Moyenne (dB)	34.4	32.5	35.9	40.7	38.7	39.4	38.8	41.0	46.0	NRR 27	CSA AL
Standard Deviation (dB) Desviación Standard (dB) Écart Standard (dB)	4.9	4.3	4.4	5.2	4.4	5.1	5.5	6.5	4.5		

6940 Glide Foam Twist In Tapones Auditivos c/cordón 6945 Glide Foam Twist In Tapones Auditivos sin cordón 6946 Glide Camo Foam Twist In Tapones Auditivos s/cordón 6941 Glide Camo Foam Twist In Tapones Auditivos sin cordón

ATTENUATION DATA / DATOS DE ATENUACIÓN / DONNÉES D'ATTÉNUATION

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.
Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.
Tests Conformes aux Spéc. ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz) Frecuencia (Hz) Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB) Atenuación de Dato (dB) Atténuation Moyenne (dB)	31.7	32.2	36.1	37.8	40.9	42.7	41.2	46.2	48.0	NRR 30	CSA AL
Standard Deviation (dB) Desviación Standard (dB) Écart Standard (dB)	5.2	3.5	4.4	3.3	3.2	2.2	3.0	4.1	4.3		

6985 Glide Foam Soothers Twist In Tapones Auditivos c/cordón 6980 Glide Foam Soothers Twist In Tapones Auditivos sin cordón

ATTENUATION DATA / DATOS DE ATENUACIÓN / DONNÉES D'ATTÉNUATION

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.
Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.
Tests Conformes aux Spéc. ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz) Frecuencia (Hz) Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB) Atenuación de Dato (dB) Atténuation Moyenne (dB)	35.5	37.0	42.5	39.9	39.5	40.0	40.5	43.4	45.6	NRR 31	CSA AL
Standard Deviation (dB) Desviación Standard (dB) Écart Standard (dB)	4.5	4.2	4.9	4.1	3.3	4.3	3.4	3.8	3.9		

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es

Mantenga los tapones auditivos lejos de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y crear un peligro de asfixia.



DISTRIBUIDO POR:

Distribuido por:

